EPSON PX-20000

EPSON STYLUS, PRO 11880 EPSON STYLUS™ PRO 11880C



Copyright © 2007 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Printed in xxxxxx xx. xx-xx xxx

初期インク充てん時のご注意

初めてインクカートリッジを取り付けるときは、インクカートリッジセット後に、インクの 初期充てんを行う必要があります。インクの充てんには、約10分かかります。 (詳しくは「セットアップと使い方編」を参照してください。)

インク充てん中は次のことにご注意ください。

- □ 電源を切らないでください。
- □ 電源コードをコンセントから抜かないでください。
- フロントカバーを開けないでください。
- □ 用紙セットレバーを操作しないでください。
- □ インクカートリッジ収納ボックスのカバーを開けないでください。
- メンテナンスタンクを抜かないでください。

!重要

同梱のインクカートリッジは初期充てん用です。初期充てんではプリンタ内部までインクを 充てんするため、早めにインクがなくなります。また、インク充てん作業を途中で誤った場 合、充てん作業をやり直すため、より多くのインクを消費します。必ず「セットアップと使 い方編しの手順に従ってインクカートリッジを取り付けてください。

Il Caricamento Inchiostro Richiede circa 10 Minuti

Nota:

- ☐ Le cartucce fornite con la stampante servono solo per il caricamento iniziale dell'inchiostro.
- Dato che il caricamento iniziale consuma una notevole quantità d'inchiostro, può rendersi necessaria la sostituzione delle cartucce in poco tempo.

Non eseguite mai le seguenti operazioni mentre l'indicatore Power sta lampeggiando; altrimenti potreste provocare dei danni.

- ☐ Spegnere la stampante.
- Aprite lo sportello frontale.
- Spostare la levetta carta nella posizione *libera*.
- Rimuovere le cartucce d'inchiostro.
- ☐ Rimuovere la tanica di manutenzione.
- ☐ Staccare il cavo d'alimentazione AC.

Consultate ed eseguite SEMPRE l'indicazione fornite nel manuale della vostra stampante.

Italiano

Ink Charging Requires About 10 Minutes

Note:

- ☐ The ink cartridges packed with your printer are only for initial ink charging.
- Because the initial ink charging consumes a large amount of ink, you may need to replace the ink cartridges soon.

Never do the following while the Power light is flashing; otherwise, damage may occur.

- ☐ Turn off the printer.
- Open the front cover.
- ☐ Move the paper lever to the released position.
- ☐ Remove the ink cartridges.
- ☐ Remove the maintenance tank.
- ☐ Unplug the power cord.

ALWAYS see and follow your printer's manual.

Le chargement de l'encre dure environ 10 minutes.

Remaraue:

- ☐ Les cartouches d'encre livrées avec votre imprimante sont destinées uniquement au chargement initial.
- ☐ Le chargement initial de l'encre consomme une grande quantité d'encre; vous serez peut-être obligé de remplacer très prochainement les cartouches.

Lorsque le voyant Power clignote, ne tentez aucune des actions citées ci-dessous pour ne pas endommager l'appareil.

- ☐ Mettre hors tension l'imprimante.
- ☐ Ouvrez le capot avant.
- Déplacer le levier de réglage du papier en position déverrouillée.
- ☐ Retirer les cartouches d'encre.
- Retirer le réservoir de maintenance.
- Débrancher le cordon d'alimentation.

Reportez-vous TOUJOURS au manuel de votre imprimante.

Die Aktivierung des Tintenzuleitungssystems dauert ca. 10 Minuten

Hinweis:

- ☐ Die im Lieferumfang Ihres Druckers enthaltenen Tintenpatronen dienen nur zur erstmaligen Aktivierung des Tintenzuleitungssystems.
- Da bei der erstmaligen Aktivierung des Tintenzuleitungssystems viel Tinte verbraucht wird, müssen Sie die Tintenpatronen möglicherweise bald danach austauschen.

Folgendes muss unbedingt vermieden werden, solange die Anzeige Power blinkt, da dies sonst Schäden verursachen kann.

- Ausschalten des Druckers.
- ☐ Offnen der vorderen Abdeckung.
- ☐ Lösen des Papierhebels.
- ☐ Entfernen der Tintenpatronen.
- ☐ Entfernen des Wartungstanks.
- Herausziehen des Netzkabels.

Halten Sie sich IMMER an die Anweisungen im Benutzerhandbuch zu Ihrem Drucker.

Françaı

 La carga de tinta tarda unos 10 minutos Nota: Los cartuchos de tinta que vienen con la impresora son para la carga inicial de tinta. Puesto que la carga inicial de tinta consume bastante cantidad de tinta, es posible que tenga que sustituir los cartuchos en poco tiempo. Cuando el indicador Power esté intermitente, no debe llevar a cabo ninguna de las acciones siguientes, de lo contrario podrían ocurrir daños. □ Desactivar la impresora. □ Abrir la cubierta frontal. □ Liberar la palanca de papel. □ Retirar los cartuchos de tinta. □ Retirar el tanque de mantenimiento. □ Desconectar el cable de alimentación. Siga SIEMPRE las instrucciones del manual de su impresora. 	Español	O carregamento da tinta demora cerca de 10 minutos Nota: ☐ Os tinteiros fornecidos com a impressora destinam-se apenas ao carregamento inicial da tinta. ☐ Uma vez que o carregamento inicial gasta uma grande quantidade de tinta, poderá ter de substituir os tinteiros dentro em breve. Nunca faça o seguinte enquanto o indicador luminoso Power estiver intermitente, pois poderão ocorrer danos. ☐ Desligar a impressora. ☐ Abra a tampa frontal. ☐ Deslocar a alavanca do papel para a posição de libertação. ☐ Retirar os tinteiros. ☐ Retirar o tanque de manutenção. ☐ Desligar o cabo de corrente. Consulte e siga SEMPRE o manual da impressora.	Português
 Inkt laden duurt ongeveer 10 minuten Opmerking: □ De inktcartridges bij uw printer zijn bedoeld voor het initiële laden van de inkt. □ Omdat bij het initiële laden van de inkt een grotere hoeveelheid inkt wordt verbruikt, moet u mogelijk de eerste cartridge eerder vervangen dan normaal. Doe nooit het volgende wanneer het lampje Power knippert, omdat dit schade kan veroorzaken. □ De printer uitschakelen. □ Open het voorste deksel. □ De papierhendel in de positie "Released" plaatsen. □ De inktcartridges verwijderen. □ De onderhoudstank verwijderen. □ De stroomkabel uittrekken. Raadpleeg en volg ALTIJD de Gebruikershandleiding. 	Nederlands	充墨大约需要10分钟注意: □ 随打印机捆绑的墨盒是专为初始化充墨准备的。 □ 因为初始化充墨会消耗大量的墨水,您可能不久后就需要更换墨盒。 在电源指示灯闪烁时请不要进行下面操作,否则会损坏打印机。 □ 关闭打印机。 □ 打开打印机前盖。 □ 将打印纸控制杆移到释放位置。 □ 卸下墨盒。 □ 卸下维护箱。 □ 拔下电源线。 请查阅并遵循打印机手册。	简体中文
導墨過程大約需要 10 分鐘 附註: 隨機附贈的墨水卡匣只供初始化導墨之用。 印表機在初始化導墨時,會消耗大量的墨水,因此您可能需要準備新的墨水卡匣。當	繁體中文	장크 공급 - 약10분 정도 소요! 참고:	한 국 어